Alarms report 1.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
25.01.2018, 13:46	43125573982,1065	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 13:49	43125576305,9838	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 13:51	43125577208,1829	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 13:52	43125578364,6528	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
25.01.2018, 13:52	43125578376,2268	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
25.01.2018, 13:52	43125578410,9722	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 13:53	43125578503,5648	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
25.01.2018, 13:53	43125578515,1505	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 13:53	43125578861,3079	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
25.01.2018, 13:54	43125579590,4745	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
25.01.2018, 13:54	43125579648,3681	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
25.01.2018, 13:54	43125579671,5278	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 13:56	43125580990,9722	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
25.01.2018, 13:58	43125582251,9097	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
25.01.2018, 14:16	43125594783,0324	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 14:18	43125596089,919	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
25.01.2018, 14:18	43125596321,4236	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
25.01.2018, 14:21	43125598032,1528	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 14:21	43125598309,9537	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 14:25	43125600761,6667	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 14:25	43125601352,0255	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
25.01.2018, 14:26	43125601825,9144	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
25.01.2018, 14:26	43125601837,4884	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
25.01.2018, 14:26	43125601849,0625	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
25.01.2018, 14:28	43125603249,5718	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 14:28	43125603261,1458	1 (START)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 14:30	43125604682,9167	0 (STOP)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 14:30	43125604717,6389	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 14:36	43125608824,7107	1 (START)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 14:36	43125608905,7523	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 14:37	43125609391,1806	0 (STOP)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 14:38	43125610316,8403	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 14:38	43125610386,2963	1 (START)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 14:39	43125610697,7894	0 (STOP)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 14:44	43125614365,8218	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 14:45	43125614689,456	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 14:45	43125614724,2245	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 14:45	43125614770,4977	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 14:52	43125620115,1852	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 14:53	43125620369,8264	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.01.2018, 14:53	43125620717,1065	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.01.2018, 14:54	43125620890,7407	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.01.2018, 14:57	43125623528,4028	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.01.2018, 14:58	43125623978,7847	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.01.2018, 14:58	43125624059,8264	1 (START)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
25.01.2018, 14:58	43125624071,3889	0 (STOP)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
25.01.2018, 14:59	43125624487,9514	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.01.2018, 14:59	43125624568,9815	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.01.2018, 15:00	43125625517,4653	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
25.01.2018, 15:00	43125625621,6319	1 (START)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
25.01.2018, 15:01	43125625829,3056	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure

Alarms report 1.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
25.01.2018, 15:01	43125625852,4653	0 (STOP)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
25.01.2018, 15:02	43125626650,5556	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.01.2018, 15:02	43125626650,5556	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
25.01.2018, 15:03	43125627680,1736	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.01.2018, 15:03	43125627680,1736	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
25.01.2018, 15:08	43125631046,3542	1 (START)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 15:11	43125632780,2546	0 (STOP)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 15:11	43125632826,5741	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
25.01.2018, 15:15	43125635670,6134	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
25.01.2018, 15:17	43125637023,3218	1 (START)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 15:17	43125637347,4421	0 (STOP)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 15:17	43125637451,6435	1 (START)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 15:18	43125637601,6551	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.01.2018, 15:18	43125638134,1667	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.01.2018, 15:19	43125638261,4815	0 (STOP)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 15:20	43125639555,8796	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
25.01.2018, 15:21	43125639914,5255	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
25.01.2018, 15:21	43125639926,0995	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
25.01.2018, 15:21	43125639937,6852	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
25.01.2018, 15:27	43125644137,8356	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
25.01.2018, 15:27	43125644137,8356	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
25.01.2018, 15:27	43125644137,8356	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
25.01.2018, 15:27	43125644137,8356	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
25.01.2018, 15:27	43125644137,8356	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
25.01.2018, 15:27	43125644137,8356	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 397.7 V)
25.01.2018, 15:28	43125644485,0926	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
25.01.2018, 15:28	43125644485,0926	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
25.01.2018, 15:28	43125644485,0926	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
25.01.2018, 15:28	43125644485,0926	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
25.01.2018, 15:28	43125644485,0926	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
25.01.2018, 15:28	43125644496,6435	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
25.01.2018, 15:50	43125660367,2106	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
25.01.2018, 15:51	43125661084,9074	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
25.01.2018, 15:51	43125661096,4815	1 (START)	1146	Compressor block 4 - Compressor 1 low oil flow alarm
25.01.2018, 15:52	43125661108,0556	0 (STOP)	1146	Compressor block 4 - Compressor 1 low oil flow alarm
25.01.2018, 15:53	43125662102,419	1 (START)	1146	Compressor block 4 - Compressor 1 low oil flow alarm
25.01.2018, 15:54	43125662715,1042	1 (START)	1149	Compressor block 4 - Compressor 2 low oil flow alarm
25.01.2018, 15:55	43125663443,4838	1 (START)	1150	Compressor block 4 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 15:56	43125664194,6991	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
25.01.2018, 15:56	43125664206,2731	1 (START)	1147	Compressor block 4 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 15:58	43125665815,3472	0 (STOP)	1149	Compressor block 4 - Compressor 2 low oil flow alarm
25.01.2018, 15:58	43125665815,3472	0 (STOP)	1150	Compressor block 4 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 15:58	43125665873,4259	0 (STOP)	1146	Compressor block 4 - Compressor 1 low oil flow alarm
25.01.2018, 15:58	43125665873,4259	0 (STOP)	1147	Compressor block 4 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
25.01.2018, 15:58	43125665942,882	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
25.01.2018, 15:58	43125665954,2708	1 (START)	1146	Compressor block 4 - Compressor 1 low oil flow alarm
25.01.2018, 15:59	43125666012,1528	1 (START)	1149	Compressor block 4 - Compressor 2 low oil flow alarm
25.01.2018, 15:59	43125666648,0324	0 (STOP)	1149	Compressor block 4 - Compressor 2 low oil flow alarm
25.01.2018, 16:00	43125666674,4097	0 (STOP)	1146	Compressor block 4 - Compressor 1 low oil flow alarm
25.01.2018, 16:00	43125666797,6042	1 (START)	1153	Compressor block 4 - Pump alarm
25.01.2018, 16:00	43125666959,6296	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm

Alarms report 1.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
25.01.2018, 16:01	43125667931,2153	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
25.01.2018, 16:01	43125667942,8009	0 (STOP)	1153	Compressor block 4 - Pump alarm
25.01.2018, 16:01	43125668000,6829	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
25.01.2018, 16:02	43125668070,1273	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
25.01.2018, 16:02	43125668694,5718	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
25.01.2018, 16:03	43125668890,5556	1 (START)	1153	Compressor block 4 - Pump alarm
25.01.2018, 16:03	43125668948,4144	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
25.01.2018, 16:03	43125669191,5046	0 (STOP)	1153	Compressor block 4 - Pump alarm
25.01.2018, 16:03	43125669411,4468	1 (START)	1155	Compressor block 4 - Fan of condenser alarm
25.01.2018, 16:04	43125669712,3727	0 (STOP)	1155	Compressor block 4 - Fan of condenser alarm
25.01.2018, 16:05	43125670430,0694	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
25.01.2018, 16:05	43125670430,0694	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
25.01.2018, 16:06	43125670938,6227	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
25.01.2018, 16:06	43125670938,6227	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
25.01.2018, 16:10	43125674084,3519	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
25.01.2018, 16:11	43125674315,8796	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
25.01.2018, 16:11	43125674408,4722	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
25.01.2018, 16:11	43125674408,4722	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm