Alarms report 8.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
01.08.2018, 17:36	43313733707,4074	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
02.08.2018, 09:58	43314415861,5162	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
03.08.2018, 08:07	43315338345,9606	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 397.1 V)
03.08.2018, 10:01	43315417806,0185	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
03.08.2018, 10:01	43315417806,0185	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
03.08.2018, 10:02	43315418257,1875	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
03.08.2018, 10:02	43315418257,1875	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
03.08.2018, 10:02	43315418349,8148	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
03.08.2018, 10:02	43315418349,8148	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
03.08.2018, 10:02	43315418615,5903	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
03.08.2018, 10:03	43315418962,8588	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
03.08.2018, 10:03	43315419309,0741	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
03.08.2018, 10:03	43315419424,8264	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
03.08.2018, 10:07	43315421957,4653	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
03.08.2018, 10:25	43315434607,963	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
03.08.2018, 10:28	43315436135,5208	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
03.08.2018, 10:28	43315436529,1088	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
03.08.2018, 16:33	43315690007,3148	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm

Alarms report 8.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
05.08.2018, 15:57	43317664814,1204	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 383.8 V)
05.08.2018, 15:57	43317664871,9676	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
05.08.2018, 15:57	43317664871,9676	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
05.08.2018, 17:18	43317721016,4236	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
05.08.2018, 17:27	43317727123,7269	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
05.08.2018, 17:27	43317727123,7269	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
05.08.2018, 17:37	43317734322,037	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
05.08.2018, 18:10	43317757477,7315	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
05.08.2018, 18:30	43317771195,4167	1 (START)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
05.08.2018, 18:37	43317775822,4074	1 (START)	1129	Compressor block 1 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
06.08.2018, 11:36	43318483392,1875	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
06.08.2018, 11:38	43318484826,2731	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.08.2018, 11:38	43318484826,2731	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
06.08.2018, 11:38	43318484837,8472	0 (STOP)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
06.08.2018, 11:38	43318484849,4329	0 (STOP)	1129	Compressor block 1 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
06.08.2018, 11:38	43318484895,7407	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
08.08.2018, 10:13	43320425695,4977	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
08.08.2018, 11:38	43320484753,2755	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
08.08.2018, 14:10	43320590605,0231	1 (START)	1136	Compressor block 2 - Compressor 3 motor failure
08.08.2018, 14:12	43320592050,1505	0 (STOP)	1136	Compressor block 2 - Compressor 3 motor failure
08.08.2018, 14:25	43320601213,2986	1 (START)	1136	Compressor block 2 - Compressor 3 motor failure
08.08.2018, 14:30	43320604162,7778	0 (STOP)	1136	Compressor block 2 - Compressor 3 motor failure
09.08.2018, 15:53	43321662367,1759	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
09.08.2018, 18:25	43321767390,1273	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
24.08.2018, 11:52	43336494636,632	1 (START)	1001	Fire stop active
24.08.2018, 12:10	43336507051,8866	0 (STOP)	1001	Fire stop active
24.08.2018, 12:13	43336509444,3866	1 (START)	1001	Fire stop active
24.08.2018, 12:32	43336522442,7894	0 (STOP)	1001	Fire stop active
29.08.2018, 10:20	43341431010,0116	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
29.08.2018, 11:21	43341473290,4398	1 (START)	1112	Compressor block 1 - oil low level alarm
29.08.2018, 15:43	43341655087,4769	0 (STOP)	1112	Compressor block 1 - oil low level alarm
29.08.2018, 16:00	43341667090,4167	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
30.08.2018, 09:33	43342398491,007	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
30.08.2018, 10:48	43342450472,3495	1 (START)	1113	Compressor block 2 - oil low level alarm
30.08.2018, 12:32	43342522411,2037	0 (STOP)	1113	Compressor block 2 - oil low level alarm
30.08.2018, 13:41	43342570608,1019	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
30.08.2018, 13:41	43342570619,9884	1 (START)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
30.08.2018, 13:41	43342570631,0648	0 (STOP)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure