Alarms report 10.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
04.10.2020, 04:27	44108185892,0949	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
04.10.2020, 04:27	44108185892,0949	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
04.10.2020, 04:27	44108185892,0949	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
04.10.2020, 04:27	44108185892,0949	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
04.10.2020, 04:27	44108185892,0949	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
04.10.2020, 04:27	44108185892,0949	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
04.10.2020, 04:27	44108185892,0949	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
04.10.2020, 04:27	44108185892,0949	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
04.10.2020, 05:24	44108225249,3866	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
04.10.2020, 05:24	44108225249,3866	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
04.10.2020, 05:24	44108225341,6551	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
04.10.2020, 05:24	44108225341,6551	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
04.10.2020, 05:24	44108225387,9514	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
04.10.2020, 05:24	44108225387,9514	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
04.10.2020, 05:39	44108235810,1273	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
04.10.2020, 05:39	44108235810,1273	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
04.10.2020, 05:39	44108235867,9861	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
04.10.2020, 08:26	44108351963,6227	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
04.10.2020, 10:25	44108434202,9282	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
04.10.2020, 10:25	44108434272,3843	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
16.10.2020, 09:40	44120403105,787	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
16.10.2020, 09:40	44120403105,787	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
16.10.2020, 09:40	44120403105,787	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
16.10.2020, 09:57	44120414606,1227	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
16.10.2020, 09:57	44120415173,1134	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
16.10.2020, 09:57	44120415173,1134	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
16.10.2020, 10:20	44120430771,6319	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
16.10.2020, 10:20	44120430771,6319	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
16.10.2020, 10:20	44120430771,6319	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
16.10.2020, 10:36	44120442272,5926	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
16.10.2020, 10:36	44120442318,912	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
16.10.2020, 10:36	44120442318,912	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
16.10.2020, 10:43	44120446678,7847	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
16.10.2020, 10:43	44120446678,7847	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
16.10.2020, 10:43	44120446678,7847	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
16.10.2020, 10:53	44120453932,2801	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
16.10.2020, 10:53	44120454001,6667	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
16.10.2020, 10:53	44120454001,6667	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
16.10.2020, 14:15	44120594108,0556	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
16.10.2020, 14:15	44120594108,0556	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
16.10.2020, 14:28	44120602964,2708	1 (START)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
16.10.2020, 14:28	44120602975,7523	0 (STOP)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
16.10.2020, 14:29	44120603553,6921	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
16.10.2020, 14:29	44120603553,6921	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.10.2020, 12:16	44134511440,0579	1 (START)	1001	Fire stop active
30.10.2020, 12:19	44134513853,7963	0 (STOP)	1001	Fire stop active