Alarms report 6.2022

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
01.06.2022, 12:43	44713529856,4468	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 13:52	44713578419,7801	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 13:52	44713578431,7245	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 13:52	44713578431,7245	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 13:53	44713578488,9815	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 14:13	44713592506,5046	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 14:16	44713594517,3032	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 15:56	44713664181,3542	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 15:56	44713664262,6389	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 15:56	44713664273,7963	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 16:10	44713674246,3773	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 16:21	44713681853,75	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 16:24	44713683887,2569	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 16:44	44713697348,4722	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 16:50	44713701601,2384	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 17:03	44713710437,8704	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 17:06	44713712774,4792	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 17:10	44713715329,838	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 17:10	44713715399,8495	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 17:10	44713715411,0185	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 17:23	44713724834,7685	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 17:29	44713728489,919	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 17:37	44713734212,5116	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 17:52	44713745047,1759	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 18:15	44713760443,7153	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 18:34	44713774116,2616	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 18:38	44713776566,8403	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 18:42	44713779166,7361	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 18:46	44713781950,8449	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 18:46	44713782193,0903	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 18:46	44713782215,7639	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 18:46	44713782215,7639	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 18:47	44713782702,2917	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 18:54	44713788080,6829	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 18:55	44713788382,1412	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 18:55	44713788382,1412	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 18:55	44713788427,6389	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 18:55	44713788438,8657	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 18:55	44713788462,8935	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 18:55	44713788832,6736	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 18:55	44713788844,1667	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 18:58	44713790798,5185	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 18:59	44713791030,6134	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 18:59	44713791030,6134	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 18:59	44713791078,4144	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 18:59	44713791100,1157	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 18:59	44713791146,7245	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 19:02	44713793110,4514	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:02	44713793203,8079	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 19:02	44713793215,3241	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 19:03	44713794139,5718	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure

Alarms report 6.2022

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
01.06.2022, 19:03	44713794162,2917	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 19:03	44713794208,8889	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 19:11	44713799816,4005	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:11	44713799919,8611	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:11	44713799943,8542	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:12	44713800013,2176	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 19:12	44713800013,2176	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:12	44713800082,6852	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 19:12	44713800095,2083	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:12	44713800337,419	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 19:12	44713800337,419	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:12	44713800418,2986	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 19:19	44713805461,2616	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:20	44713805864,838	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 19:20	44713805864,838	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:20	44713805980,0231	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 19:27	44713811036,2616	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:28	44713811139,7569	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 19:28	44713811139,7569	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:31	44713813369,8843	0 (STOP)	1136	Compressor block 2 - Compressor 3 motor failure
01.06.2022, 19:31	44713813647,4653	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 19:31	44713813659,0509	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:31	44713813670,625	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:34	44713815428,4144	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:44	44713822884,0509	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 19:44	44713822884,0509	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:45	44713822953,7616	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 19:45	44713822965,3125	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 19:45	44713822976,8981	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 19:48	44713825058,1019	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 19:48	44713825242,2338	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:48	44713825242,2338	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 19:48	44713825254,838	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:48	44713825300,706	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 19:48	44713825358,8657	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 19:51	44713827462,338	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:54	44713829416,9445	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
01.06.2022, 19:56	44713830573,9699	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 19:57	44713831302,3727	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 19:57	44713831302,3727	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
01.06.2022, 19:57	44713831348,669	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
01.06.2022, 19:58	44713832191,8634	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 09:35	44714399680,0926	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 09:35	44714399691,2732	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
02.06.2022, 09:35	44714399702,5	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
02.06.2022, 09:39	44714402570,2662	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
02.06.2022, 09:54	44714413044,8032	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
02.06.2022, 09:55	44714413379,9653	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
02.06.2022, 09:59	44714416573,0787	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 09:59	44714416573,0787	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
02.06.2022, 09:59	44714416573,0787	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure

Alarms report 6.2022

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
02.06.2022, 10:06	44714421498,5764	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 10:06	44714421498,5764	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
02.06.2022, 10:10	44714423649,9421	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
02.06.2022, 10:17	44714428848,8657	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 10:17	44714428848,8657	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
02.06.2022, 10:17	44714428906,8403	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 10:26	44714435334,213	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 11:18	44714471459,9421	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 11:18	44714471471,4352	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
02.06.2022, 11:20	44714472395,5093	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 11:20	44714472395,5093	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
02.06.2022, 11:20	44714472523,3912	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 11:20	44714472546,956	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
02.06.2022, 11:21	44714473251,8866	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 11:21	44714473251,8866	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
02.06.2022, 11:21	44714473587,0023	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 11:25	44714475935,7639	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 11:26	44714477057,1412	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 11:32	44714480955,6019	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 11:35	44714482864,4445	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 11:36	44714483361,2037	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.06.2022, 12:04	44714503133,2176	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
02.06.2022, 12:16	44714511710,3935	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
02.06.2022, 13:03	44714544139,0856	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
02.06.2022, 13:04	44714544565,2083	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
02.06.2022, 13:10	44714548832,8935	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
02.06.2022, 14:48	44714617007,8704	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
02.06.2022, 14:53	44714620361,6088	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
02.06.2022, 14:53	44714620361,6088	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
03.06.2022, 10:56	44715456220,9838	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
03.06.2022, 22:06	44715921146,0995	1 (START)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
07.06.2022, 14:03	44719585454,5486	0 (STOP)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
07.06.2022, 15:09	44719631466,8171	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
07.06.2022, 15:09	44719631477,6273	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
08.06.2022, 10:09	44720423423,6921	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
08.06.2022, 10:09	44720423528,206	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
08.06.2022, 10:09	44720423528,206	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
08.06.2022, 10:10	44720423630,162	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
08.06.2022, 10:10	44720423630,162	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
08.06.2022, 10:10	44720423838,2176	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
08.06.2022, 10:10	44720423942,7199	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
08.06.2022, 10:11	44720424441,4236	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
08.06.2022, 10:11	44720424498,6458	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
08.06.2022, 10:11	44720424510,1968	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
08.06.2022, 11:54	44720495892,9398	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
08.06.2022, 11:55	44720497165,3819	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
09.06.2022, 08:38	44721359892,662	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:38	44721359892,662	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:38	44721359892,662	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:38	44721359892,662	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:38	44721359892,662	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off

Alarms report 6.2022

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
09.06.2022, 08:38	44721359892,662	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:38	44721359905,3819	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:38	44721359905,3819	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:38	44721359905,3819	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:38	44721359905,3819	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:38	44721359905,3819	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
09.06.2022, 08:38	44721359905,3819	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
09.06.2022, 08:38	44721359905,3819	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
09.06.2022, 08:38	44721359905,3819	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
09.06.2022, 08:38	44721359905,3819	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
09.06.2022, 08:38	44721359905,3819	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
09.06.2022, 08:38	44721359905,3819	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
09.06.2022, 08:38	44721359915,9838	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:38	44721359915,9838	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:38	44721359915,9838	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:38	44721359915,9838	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:38	44721359915,9838	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
09.06.2022, 08:41	44721361811,5741	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:41	44721361811,5741	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:41	44721361811,5741	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:41	44721361811,5741	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:41	44721361811,5741	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 08:41	44721361811,5741	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
09.06.2022, 08:41	44721362309,5949	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2022, 09:14	44721384932,2106	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
09.06.2022, 09:14	44721384977,5579	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
09.06.2022, 09:14	44721385012,7778	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
09.06.2022, 09:14	44721385059,2708	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
09.06.2022, 09:14	44721385081,9444	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
09.06.2022, 09:22	44721390459,919	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
09.06.2022, 09:22	44721390459,919	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
16.06.2022, 02:16	44728094653,0903	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
16.06.2022, 08:32	44728355658,1597	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
16.06.2022, 08:58	44728373914,0278	1 (START)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
16.06.2022, 08:58	44728373926,2384	0 (STOP)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
16.06.2022, 09:31	44728396922,4421	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
16.06.2022, 09:31	44728397014,6065	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
16.06.2022, 09:32	44728397245,8102	1 (START)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
16.06.2022, 09:32	44728397269,7222	0 (STOP)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
16.06.2022, 09:32	44728397696,8982	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
16.06.2022, 09:33	44728398264,1088	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
23.06.2022, 11:33	44735481700,0347	1 (START)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
23.06.2022, 12:19	44735513277,9514	0 (STOP)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
26.06.2022, 17:05	44738712283,6111	1 (START)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
27.06.2022, 09:48	44739408343,9236	0 (STOP)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
29.06.2022, 12:49	44741534658,8079	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
29.06.2022, 16:02	44741668679,9653	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
29.06.2022, 16:04	44741669915,8218	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
29.06.2022, 16:26	44741685176,713	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
30.06.2022, 13:31	44742563207,0486	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
30.06.2022, 17:03	44742710891,8403	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready

Alarms report 6.2022

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
30.06.2022, 17:17	44742720229,1782	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready