Alarms report 1.2023

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
02.01.2023, 12:15	44928511021,4931	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
02.01.2023, 12:16	44928511195,2315	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
02.01.2023, 12:16	44928511241,3426	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
02.01.2023, 12:17	44928511808,3449	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
02.01.2023, 12:17	44928512085,081	1 (START)	1137	Compressor block 2 - Compressor 3 low oil flow alarm
02.01.2023, 12:31	44928522190,4167	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
02.01.2023, 12:31	44928522190,4167	0 (STOP)	1128	Compressor block 1 - Compressor 3 low oil flow alarm
02.01.2023, 12:32	44928522249,4444	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
02.01.2023, 13:23	44928558059,456	0 (STOP)	1137	Compressor block 2 - Compressor 3 low oil flow alarm
03.01.2023, 19:23	44929807828,206	1 (START)	1128	Compressor block 1 - Compressor 3 low oil flow alarm
04.01.2023, 13:24	44930558744,4097	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
04.01.2023, 13:24	44930558791,1343	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
04.01.2023, 13:24	44930558791,1343	0 (STOP)	1128	Compressor block 1 - Compressor 3 low oil flow alarm
04.01.2023, 13:31	44930563335,162	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
04.01.2023, 13:43	44930571552,5463	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
04.01.2023, 13:43	44930571736,9097	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
04.01.2023, 14:21	44930598420,9722	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
04.01.2023, 14:22	44930598710,625	1 (START)	1137	Compressor block 2 - Compressor 3 low oil flow alarm
04.01.2023, 14:23	44930599693,2407	0 (STOP)	1137	Compressor block 2 - Compressor 3 low oil flow alarm
04.01.2023, 14:26	44930601544,0162	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
04.01.2023, 14:26	44930601612,6736	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
04.01.2023, 14:32	44930605822,8819	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
04.01.2023, 14:32	44930605915,4282	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.01.2023, 09:13	44939384264,9769	1 (START)	1128	Compressor block 1 - Compressor 3 low oil flow alarm
13.01.2023, 11:15	44939468909,5486	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.01.2023, 11:15	44939468909,5486	0 (STOP)	1128	Compressor block 1 - Compressor 3 low oil flow alarm
13.01.2023, 11:15	44939469002,9051	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.01.2023, 12:25	44939517994,0162	1 (START)	1146	Compressor block 4 - Compressor 1 low oil flow alarm
26.01.2023, 08:57	44952373190,8796	1 (START)	1133	Compressor block 2 - Compressor 2 motor failure
26.01.2023, 08:58	44952373791,7708	0 (STOP)	1133	Compressor block 2 - Compressor 2 motor failure
26.01.2023, 08:58	44952373907,5231	0 (STOP)	1136	Compressor block 2 - Compressor 3 motor failure